TERMO DE GARANTIA

Este produto de marca Ferrari Fitness é garantido pelo prazo de 03 (três) meses, a partir da data de entrega ao usuário constante na Nota Fiscal de Compra. Estando garantido contra defeitos de fabricação e montagem, desde que usado em condições normais, de acordo com o manual de instruções.

Este garantia não dá cobertura para os casos abaixo relacionados:

Problemas relacionados com defeitos de fabricação e não detectados pela nossa equipe de Assistência Técnica;
Trocas de peças após o prazo de 90 dias contados da data da vigência da garantia;
Em decorrência de uso impróprio, negligência ou sinistro;
Transporte, embalagem e seguro realizado pelo consumidor;
Visitas na residência do consumidor;
Instalação em local impróprio;
Desgaste natural das peças em virtude do uso.

Perda do valor de cobertura

Utilização do aparelho fora de suas finalidades específicas ou em academias ;
Violação ou alteração de suas características originais.

A Ferrari Fitness compromete-se, através deste termo de garantia, a trocar peças, bem como realizar o serviço de mão-de-obra de assistência técnica de forma gratuita em seus aparelhos com defeitos de fabricação, observadas as exceções acima mencionadas, dentro do prazo de 90 dias e nos moldes do Código de Defesa do Consumidor.

CLIENTE:_____

ENDEREÇO:_____

CIDADE:_____ UF:_____

LOCAL DE COMPRA_____

BICICLETA ERGOMÉTRICA
EX 250

FERRARI FITNESS

FABRICADO POR: DREAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Rua: Monteiro Lobato, 795 – Novo Esteio
Esteio/RS – Brasil – Cep: 93270-310
Fone: (51) 3473-8920 Fax: (51) 3473-8519
CNPJ: 02.272.006/0001-43
E-MAIL: dream@dream.com.br

COMO MONTAR SUA BICICLETA ERGOMÉTRICA FERRARI EX 250

1. Coloque a base (j) em piso plano e firme;
2. Pegue a haste do guidão (d) e faça a conexão dos plugues;
3. Encaixe a haste do guidão (e) e aperte com o manípulo (f), tenha cuidado para não pressionar os plugues;
4. Coloque o monitor de funções (b) no encaixe do guidão (a);
5. Encaixe o plugue que está no guidão (a) com a parte traseira do monitor de funções (b);
6. Coloque a haste do selim (h) e aperte com o manípulo (i);
7. Antes de iniciar o exercício certifique-se que os manípulos (f) e (i) estão bem apertados e na altura desejada.

COMO REGULAR A ALAVANCA DE ESFORÇO

1. Para aumentar a quantidade de esforço gire a alavanca em sentido horário.
2. Para diminuir a quantidade de esforço pressione a alavanca em sentido

   anti-horário.

RESISTÊNCIA DO PRODUTO: 100kg

MONITOR DE FUNÇÕES

LIGA/DESLIGA (POWER): Iniciando o exercício, o monitor imediatamente começará a funcionar. Após 04 (quatro) minutos sem uso o aparelho desligará. No entanto, para evitar que as funções fiquem armazenadas até o próximo exercício pressione o botão VERMELHO durante 06 (seis) segundos.
MUDANÇA AUTOMÁTICA (SCAN): Pressione o botão VERMELHO até que o visor aponte com a seta para a letra "A". O monitor indicará a cada 06 segundos todas as funções de forma alternada.
VELOCIDADE (SPEED): Pressione o botão VERMELHO até que o visor aponte com a seta para a letra "S". O monitor indicará a velocidade com que o exercício está sendo praticado. Unidade de medida Km/h.
DISTÂNCIA (DISTANCE): Pressione o botão VERMELHO até que o visor aponte com a seta para a letra "D". O monitor indicará a distância percorrida. Unidade de medida Km.
TEMPO (TIMER): Pressione o botão VERMELHO até que o visor aponte com a seta para a letra "T". O monitor indicará o tempo da prática do exercício que está sendo realizado. Unidades de medida horas / minutos / segundos.
CALORIAS (CALORIE): Pressione o botão VERMELHO até que o visor aponte com a seta para a letra "C". O monitor indicará a quantidade de calorias consumidas durante o exercício.
ODÔMETRO (ODO): Pressione o botão VERMELHO até que o visor aponte com a seta para a letra "O". O monitor indicará o tempo de todos os exercícios desde a última vez que o monitor for zerado (pressionar por 6 segundos o botão vermelho, conforme explicação em liga/desliga). Unidades de medida horas / minutos / segundos.
PULSAÇÃO (PULSE): Massageie levemente uma das orelhas e coloque o sensor de batimentos cardíacos na orelha ou em um dos dedos da mão. Pressione o botão VERMELHO até que o visor mostre um coração batendo. O monitor indicará a sua quantidade de batimentos cardíacos.
ATENÇÃO: As funções apresentadas neste aparelho informam valores referenciais, não devendo ser consideradas, com exatidão, para avaliações médicas.

MONITOR DE FUNÇÕES A PILHA.

CUIDADOS IMPORTANTE

→Quando em funcionam Sento, mantenha as mãos longe das partes móveis do aparelho. Cuide principalmente das crianças, evitando, desta forma, algum tipo de lesão.

→Instale o equipamento preferencialmente em local amplo e arejado que possua piso plano, o não cumprimento destas recomendações pode ocasionar ruídos estranhos no aparelho.

→Não instale este produto em espaços externos, úmidos e à exposição do sol.
→Não derrame líquidos sobre o equipamento.
→Manuseio o equipamento com cuidado.
→Este produto é para uso doméstico.

LEMBRE-SE:

- ANTES DE INICIAR QUALQUER SÉRIE DE EXERCÍCIOS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.
- FAÇA SEMPRE ALONGAMENTOS ANTES E DEPOIS DE QUALQUER ATIVIDADE FÍSICA.
- MANTER UMA DIETA BALANCEADA E PRATICAR EXERCÍCIOS REGULARMENTE É A MELHOR MANEIRA DE MANTER A SUA SAÚDE.